

utilisation four



thermostat

voyants ● température




minuteur



fonctions


● marche arrêt



fonctions

résistances

- supérieure
- inférieure
- naturelle
- grill




thermostat

avant cuisson : pré-chauffer 10-15mn.

cuisson : voir tableau conseils.

en fin de cuisson,

ramener les manettes fonctions et thermostat sur « • »



minuteur

réglage heure : appuyer sur bouton doré,


réglage l'heure en tournant vers la gauche, bouton appuyé.

réglage cuisson : tourner dans le sens inverse.

en fin de cuisson, arrêter le signal sonore en mettant sur

cuisson sans minuteur : tourner vers la droite sur

en fin de cuisson, arrêter le signal sonore en mettant sur



grill

tourner sur position , grill prêt en 2-3mn.

placer viandes sur grille métal,

installer plaque de protection,

laisser la porte entre-ouverte.

tourne broche

enlever plat et grille

placer le poulet, enlever la poignée plastique.

mettre un plat sous le poulet.

mettre en fonction sur

Merci de nous signaler vos besoins !

Alain et Suzy Guillard 48 chemin de la source 38430 St Jean de Moirans

04 76 35 49 44 – 06 80 32 05 82 – 06 79 90 96 44